

Pinnakaitstesüsteemid

KASUTUSJUHEND

Betoonist aluspinna ettevalmistus: Enne pinnakaitstesüsteemi pealekandmist tuleb kontrollida kõigi kaetavate betoonaluspindade koormustaluvust. Alusbetoon peab olema puhas ja lahtiste osakeste, tolmu, õli ja muude saasteaineteta. Kivistunud tsemendipiim (nõ tsemendinahk) tuleb eemaldada. Tavaliselt piisab põhjalikust puhastamisest aurujuga. Pärast aluspinna ettevalmistamist peab betoonpinna nakketugevus vastama asjakohastele tehnilistele eeskirjadele.

Aluspinna ettevalmistamine vanade pinnakattematerjalide olemasolul: Enne pinnakaitstesüsteemi pealekandmist tuleb kontrollida kõigi kaetavate vanade kattekihtide koormustaluvust. Vana kattematerjali ja aluspinna nakkumist tuleb kontrollida X- või ruutlõikekatsega. Nakketugevus määratakse nakketõmbekatses. Vanade kattematerjalide puhastamiseks sobib aurujuga või hüdrauliline kõrgsurvejuga puhastus. Ettevalmistatud pinnad peaksid enne pinnakaitstesüsteemi pealekandmist piisavalt kuivama. Soovitame vähemalt seitsmepäevast kuivamisega. Kriidistunud või ebapiisava nakkega vanad kattekihid tuleb üldjuhul täielikult eemaldada.

Müüritise aluspinna ettevalmistamine: Kõik kaetavad müüritisepinna vuugid peavad olema põhimaterjali pinnaga ühetasa. Puhastamiseks sobib aurujuga või hüdrauliline jugapuhastus. Ettevalmistatud müüritise aluspind peaks enne pinnakaitstesüsteemi pealekandmist piisavalt kuivama. Soovitame vähemalt kolmepäevast kuivamisega. Väga imava müüritise puhul tuleb kuivamisega vastavalt pikendada. Müüritise aluspinnad tuleb üldjuhul enne pinnakaitstesüsteemi pealekandmist kruntida.

Kandmine horisontaalsetele pindadele: Pinnakaitstesüsteemid sobivad kandmiseks jalakäijate ja sõidukite koormuseta (vertikaalsetele ja pea kohal olevatele) pindadele. Kui tuleb katta vertikaalpinnalt eenduvaid horisontaalseid alasid, nt rõdude balustraade, tipukive jne, peab nende aluspind olema katmiseks sobivas seisukorras ja olema vähemalt 2% põikkaldega. Poorid ja pinnatühemikud tuleb avada pühkides ja täita Nafufill betooni peenpahtliga vastavalt asjaomaste toodete kasutusjuhenditele.

Kui põikkalle puudub, saab selle tekitada samas tööetapis.

Märkus. Infolehes esitatud teave põhineb meie kogemustel ja on meie parima teadmise kohaselt korrektne. Siiski ei ole see siduv. Toodet tuleb kohandada konkreetse konstruktsiooni, kasutuse ja mittestandardsete kohalike tingimuste järgi. Projekteerimisinseneril/spetsialistil on kohustus eelnevalt kontrollida kasutusspetsiifilisi tingimusi ja kui need erinevad väljatoodud standardtingimustest, tuleb need eraldi üle vaadata. MC konsultantide tehniline nõustamine ei asenda kliendi või tema esindajate kohustust viia läbi hoone või ehitise ülevaatus, arvestades selle ajalugu. Selle eeltingimuse kohaselt vastutame käesoleva teabe õigsuse eest müügi- ja tarnetingimuste raames. Meie töötajate soovitused, mis erinevad meie andmelehel esitatud teabest, on meie jaoks siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kõikidel juhtudel tuleb järgida üldtunnustatud eeskirju ja tavaid, mis kajastavad tehnika praegust taset. Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave kehtib jaluses esitatud riigi ettevõtte tarnitud toote kohta. Siiski tuleb märkida, et andmed võivad riigiti erineda. Järgida tuleb konkreetse riigi jaoks kehtivaid toote andmelehti. Kehtib viimane tehniline andmeleht; järgida tuleb jaluses esitatud väljaandmise kuupäeva. Viimane versioon on nõudmise korral meilt kättesaadav ning seda saab alla laadida ka meie veebilehelt. [2300018926]